市川ハイツ ご入居者各位

市川ハイツ管理組合

火災警報器の取扱い注意事項

先日、各住戸に住宅用火災警報器を設置しましたが、取扱いの注意 事項について、ご案内します。

①熱式 (キッチン用)

火災以外でも、レンジ・エアコン・ストーブなどの熱を感知した場合に、 火災警報動作をすることがあります。

②煙式 (居室・寝室用)

- ・火災以外でも、次のような場合に、火災警報動作をすることがあります。
 - ◇スプレー式殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接かかったとき
 - ◇タバコや線香などの煙がかかったとき
 - ◇調理の煙や蒸気などがかかったとき
 - ◇警報器が結構したとき
- ※くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用する場合の注意事項

これらの殺虫剤を使用すると、火災警報動作をするおそれがあります。 使用前に警報器をポリ袋などで覆うか、本体を取りはずしてください。



- *火災以外で火災警報音が鳴った場合、室内を換気し、原因を取り除けば火災 警報動作は止まります。
- *住宅用火災警報器は、管理組合で実施している「消防設備点検」の対象では ありません。取扱説明書の記載に従い、各自、点検を行ってください。